

Montageanleitung

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH


Mounting instruction

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Montageanleitung

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Maße:
Dimensions:
SN 6297.1 ...




Bei allen Leuchten ist die Ausrichtung zu beachten!

The alignment must be observed for all lights!

Bei Beschädigung der Anschlussleitung ist diese ausschließlich durch Originalersatzteile zu ersetzen!

Damaged connection cable must be replaced exclusively by original spare parts!

**Nicht im Lieferumfang
enthalten**
Not included in delivery



Betriebsgerät

Operating device

Best.Nr./Order code

101420368 ET 9/24

101420267 J-ET 9/24 SV

101425321 ILD 24/4-CC-320-C

101423196 FLD 230/8-CC-320-C/S



LED Modul

LED module

Best.Nr./Order code

104865787

Maße:
Dimensions:
SN 6298.1 ...



Betriebsgerät


Operating device

Best.Nr./Order code

101436536 LED-Supply 230-3 J-SV SK II

101442091 LED-Supply 24-3 SK III ext.

101445226 FLD-Supply 230/320 SK II ext.



LED Modul

LED module

Best.Nr./Order code

104537708

104862151 000 01/2025

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH
Am Buschgarten 17
D - 59 469 Ense

Telefon +49 29 38/ 97 30 - 0
Telefax +49 29 38/ 97 30 - 29
e-mail info@inotec-licht.de
www.inotec-licht.de