

UV = distributeur secondaire  
HV = distributeur principal

2<sup>ème</sup> étage

Salle de Réunion

Escalier Ouest

Stock / Bureau

Escalier Est

1<sup>er</sup> étage

Cuisine / Salle de Réunion

Stock / Bureau








REZ de chaussée

Showroom

Réception

Stock / Bureau

Entre sol




UV = distributeur secondaire  
HV = distributeur principal

2<sup>ème</sup> étage

1<sup>er</sup> étage

REZ de chaussée

Entre sol



UV = distributeur secondaire  
HV = distributeur principal

2<sup>ème</sup> étage

1<sup>er</sup> étage

REZ de chaussée

Entre sol

